

# TAKEME 土壤水分温度速测仪 用户手册 V2.0





# 1 性能参数、部件说明

#### 1.1 性能参数

测量参数: 容积含水率与温度

测量单位:水分(%、m3/m3);温度(摄氏度℃、华氏度°F)

量程精度:含水率0~100.0%(在0~50%内精度±2%),温度-40~80℃(精度±0.5%)

数据记录: 4000条, 内置时钟可记录时间, 支持手动记录以及自动记录的功能

数据点名称:可自定义储存的数据名称为A000~Z255,便于快速识别及数据处理

电源供电:4节7号电池或USB接口供电

主机工作温度: -10℃~+60℃, 传感器工作温度: -40~85℃

操作界面:中英文可切换

## 1.2 部件说明



按键 名称	图标	说明
电源键	٩	开机/关机
功能/背 光	$\langle \rangle$	在测量界面按下后进入菜单选项,在 其他界面按下返回上一级功能; 按住1秒:开启/关闭背光灯。
确定	Ð	在测量界面按下后进行参数测量; 在测量界面连续按住1秒进行数据存储; 在菜单选项界面按下后进入相应功 能菜单; 在各个参数设置页面按下后进行参数保存。
向上		菜单选项选择或参数值调整 在测量界面按下后可调整编号 A-Z
向下		菜单选项选择或参数值调整 在测量界面按下后可调整编号 A-Z
向左		在测量界面按下后可调整编号 0-255
向右		在测量界面按下后可调整编号 0-255



# 2 菜单选项



# 3 使用说明

#### 3.1 传感器安装与测量

将需要的探头的插头轻轻插入本体的探头插座、逆时针旋转紧固。请先确认机器电源已 经关闭,将探头插头顺时针旋开,然后轻轻拔出。

传感器的安装十分简便,只要将钢针部分完全插入或全部埋入被测土壤,接上仪表插头,即可工作。同时必须指出的是,如果测量点选择不当,可能导致不可预计的测量误差。野蛮 安装,会导致传感器件不锈钢针的折损,影响测量精度。

安装中必须注意以下数个方面:

(1)不正常空穴或气孔。如果在传感器的感应范围内存在空穴或气孔将导致测量误差,特别是在插拔传感器时,必须避免在同一位置重复操作。

(2)安装角度。在不同的应用中,传感器可以有不同的安装方式,通常用的有两种,水平安

装和垂直安装。水分在土壤介质的分布受空间和时间等诸多因素影响,传感器的合理安装方式必须最大程度地消除这些影响。

(3)采样点。采样点的选择必须仔细斟酌。除上面谈及的两点外,影响传感器测量精度还有 其它诸多因素,可以罗列的是:土壤密度和组成的变化、碎石、植物根系、蚯蚓松动效应、 土壤的排水状态、土壤表层的水分挥发。

(4) 仪器使用时,必须将水分传感器的金属探针全部插入土壤,只插入一部分探针,显示的数据不准确。

(5) 如要要测量较深层土壤的水分时,请先将土地挖到所需要的深度,再进行测量。

(6)插入探针时,必须握紧传感器塑料部分,垂直受力插入,受力不对,将会导致探针弯曲 受损。

(7)测量完毕取出传感器的时候,必须用手抓紧传感器的塑料部分再拔出,切忌通过拉扯传感器的导线拔出传感器(见下图4)。

(8) 使用完毕后, 传感器上粘附着的土壤, 请用软布擦拭。

#### 3.2 开关机

操作步骤	操作界面	
按" <b>③</b> "开机,显示开机画面;开机后 再次按"电源"键关机	土壤水分速测仪 Takeme V2.0 >>>>>>>> 正在启动	2011-11-13 15:12 Rec0013,Tag=A001 VWC: N TMP:

#### 3.3 数据测量与存储

操作步骤	操作界面	
开机后直接进入测量界面	2011-11-13 15:12 Rec0013,Tag=A001 VWC: N TMP:	
按"��"键进行测量,测量完成后显示 相应数值,VWC为含水率,TMP.为温度	2011-11-13 15:122011-11Rec0013,Tag=A001Rec0013VWC: 测量中NTMP: 测量中TMP: 15.7	-13 15:12 ,Tag=A001 % N °C I
如果测量后显示"错误"界面,请检查 电池电量或传感器是否可靠连接	2011-11-13 15:12 Rec0013,Tag=A001 VWC: 错误    N TMP: 错误	

大连哲勤科技有限公司 联系电话: 0411-66831953 4000-511-521 网址: http://www.infwin.com.cn 邮件: infwin@163.com

INFWIN Unleash Your Imagination	http://www.infwin.com.cn
若要储存此次测量数据,按住"?"1 秒,直到显示"保存成功	2011-11-13 15:12 Rec0013,Tag=A001 保存成功 保存成功

#### 3.4 数据名称的修改

在数据测量界面可以自定义数据点名称,这样数据储存时数据点名称同时存储,方便快速识别数据,以及上传到电脑后的数据处理与统计。此功能为多点采集记录数据、或同一测量点多个不同(深度)的传感器,进行编号使用。

数据测量界面中,"Rec0013,Tag=A001"表示数据点的名称,其中:

Rec 范围从 0000-3999, 共 4000 条, 每存储一次数据 Rec 自动增加。

Tag 范围从 A000-Z255,由一个字母(A-Z)以及数字(000-255)组成,字母以及数字可单独调整。

操作步骤	操作界面
存储数据前,可使用以下方式调整名称:	2011-11-13 15:12
" 🔼 ", " 🔽 " 键调整字母 A-Z	Rec0013,Tag=A001 VWC: 23.6% N TMP: 15.7℃ ■
" < ", " > " 键调整数字 000-255	
调整后存储数据时此数据点名称同时记	
录。每存储一次数据后数字自动增加	

# 3.5 数据浏览、数据清除、数据 ID 设置

数据浏览

操作步骤	操作界面	
按" 🔼 "," 🔽 " 切换需要浏览的数据,	2011-11-13 15:12 Rec0013,Tag=A001	
数据将按照 Rec0000-Rec3999 的顺序进	VWC: 23.6% TMP: 15.7°C	
行显示		
在数据浏览页面,按住"😶"1秒,可	2011-11-13 15:12 Rec0013,Tag=A001	
删除此 RecXXXX 点的数据。	删除成功	



数据 ID 设置

操作步骤	操作界面		
按 " ▲ ", " ▼" 切换数值	数据ID设置 0002	数据ID设置 0002	
按 "😔" 保存设置		術仔成切	
设置后,数据记录时将从对应的			
RecXXXX 编号保存数据。			

数据清除

操作步骤	操作界面		
按 " 🕑 " 清除所有数据	清除所有数据	清除所有数据	
	请确认?	Clearing 5.8%	

# 3.6 设置时间

操作步骤	操作界面		
按"◀","▶"键选择需要调整的年、	时间设置 YYYY-MM-DD	时间设置 YYYY-MM-DD	
月、日、小时、分钟	2000-01-01 hh:mm 00:40	2000-01-01 OK! hh:mm 00:40 OK!	
按"▲","▼"键调整数据,			
按"🕶"保存设置			

# 3.7 数据显示设置

操作步骤	操作界面		
按"▲","▼"键调整数据显示选项, 按"↩"保存设置	数据显示设置 VWC + TMP. VWC + RAW AD	数据显示设置 VWC + TMP. VWC + RAW AD 保存成功	

# 3.8 自动关机与开机背光

|--|



# 3.9 数据单位设置

操作步骤	操作界面	
按 " ▲", " ▼" 键调整含水率单位, 按 "	含水率单位 % vol m3/m3	含水率单位 % vol m3/m3 保存成功
按"▲"," <b>▼</b> "键调整温度单位, 按" <del>④</del> "保存设置	温度单位 摄氏度℃ 华氏度℃	温度单位 摄氏度℃ 华氏度°F 保存成功

### 3.10 电脑联机

操作步骤		操作界面
需要连接计算机上传数据时,首先连接好		
USB 数据线, 然后选择"电脑联机", 操	电脑联机	
作电脑软件进行数据读取		

# 3.11 设备状态

操作步骤	操作界面
此功能可查看设备状态,内存使用情况以 及已经记录的数据数量	设备状态 电量 100.0% 内存 99.9% 已读 6

# 3.12 语言设置

操作步骤

操作界面



# 3.13 数据自动记录

注意!! 在使用数据自动记录功能以前,请先与电脑联机,并上传保存速测仪内当前的数据。然后使用"菜 单选项"下的"数据操作"下的"数据清除"清除所有数据,然后再进行数据自动记录。

记录周期

操作步骤	操作界面
按 " ▲ ", " ▼ " 切换数值	记录周期 1 Minute 1 Minute
按"😌"保存设置	5 Minute 5 Minute 保存成功
所支持的记录周期有:	
1 Minute: 1 分钟 5 Minute: 5 分钟	
10 Minute: 10 分钟 30 Minute: 30 分钟	
1 Hour: 1 小时 2 Hour: 2 小时	
4 Hour: 4 小时 6 Hour: 6 小时	
12 Hour: 12 小时 24 Hour: 24 小时	

记录模式

操作步骤	操作界面
按 " ▲ ", " ▼" 切换数值	记录模式 CYCLE CYCLE CYCLE
按 "😔" 保存设置	FULL STOP FULL STOP 保存成功
"CYCLE"表示数据循环记录,存储器	
存满以后,会从头开始记录,以前的数据	
将被逐渐覆盖。	
"FULL STOP"表示数据存满以后停止	
记录。最新的数据不能被记录。	

INFWIN Unleash Your Imagination

开始记录	
操作步骤	操作界面
进入记录界面后,显示如图。	LOG: 233/4000
"LOG: 233/4000"表示内存使用情况。	NOW0928 13:16:38 NXT0928 13:17:38
"NOW0928 13:16:38"表示当前时间。	T:23.3 V:19.3%
"NXT0928 13:17:38"表示下次记录的时	
间。	NOW0928 13:16:38 NOW0928 13:16:38
"T:23.3 V:19.3%"表示最近一次的记录	NXT0928 13:17:38 T:23.3 V:19.3% ERROR:Sensor
数据,温度23.3℃,水分19.3%。	
"LOG: MEMORY FULL"表示内存已	
存满。	
"ERROR: Sensor"表示传感器异常。	
按"▲","▼"切换显示数据。	
"LOGMODE=FULLSTOP"表示当前的	PERIOD=00001 Min
记录模式为 FULLSTOP 存满停止模式。	T:23.3 V:19.3%
"PERIOD=00001 Min"表示当前存储时	
间间隔为1分钟。	

# 4 软件安装与数据上传

# 4.1 软件安装

本软件基于.NET Framework 3.5 SP1 开发,安装运行需要有.NET Framework 3.5 SP1 支持。请先到以下地址下载安装包安装,安装时如果遇到连接网络下载重试时,请耐心等待,5 次重试后软件会继续安装。http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=25150

安装.NET Framework 3.5 SP1 后,即可安装 "Install.TakemeReader.msi"。

# 4.2 软件使用说明

首先将设备与电脑 USB 接口连接, 启动软件后, 点击"查找联机设备"



○<       查找联机设备       >       <	🔜 Takeme Reader !
□·设备列表 Takeme Reader !	🔍 查找联机设备 🔀 退出系统 🚺 🗄
设备连接 当前状态 设 配 正在 联机、 请 稍 餐 当前进度 ————————————————————————————————————	    <ul> <li>● 資格机设备 区国系统</li> <li>● 设备列表</li> <li>● 设备列表</li> <li>□ 设</li> <li>□ 資</li> <li>□ 資</li> </ul>

联机成功后会弹出对话框告知用户已经连接,并且左侧设备列表中会出现搜索到的设备 名称 "Takeme Reader !---USB0006"。如下图。

🖳 Takeme Reader !				
🔍 查找联机设备 🔀 退出系统	1 关于系统			
□ 设备列表 Takeme Reader !USB0006	Takeme Reader !			
	设备连接			刷新
	当前状态			所有
	🔜 正在联机,请	浦		
	当前进度	联机成功! 在USB0006上找到设备		
				0/4000
		确定	<u>确定</u> 取消 效数据	
				取消上传
	· 设备时钟 /20		<u> </u>	
				.::

双击左侧设备列表中设备名称"Takeme Reader !----USB0006",即可读取该设备的信息。

😬 Takese Keader ! 🔍 查找联机设备 🔀 退出系	系统 1 关于系统	i		
□ 设备列表 └ Takeme Reader !USB	Takeme Reader ! 设备连接 当前状态 设备信息 设备标识 序列号 电池电里 存储容里 设备时钟	USB0006上的Takeme设备 2015/4/30 19:34:57: 读取设备状态成功 Takeme Reader ! Ver1.0 1.0 2015-4-26 20:44 4 100 % 2015-04-30 19:33:00 ▼ 设置	数据上传 存储路径 上传进度 □ 只存储有效数据 <b>上传数据</b> 取消上传	<b>财</b> 新  0/4000



需要上传数据时,请先选择存储路径,然后点击"上传数据"按钮,即可读取所有数据。 数据文件可用 EXCEL 打开以便进行数据处理。

🔜 Takeme Reader !			<u>- 0 ×</u>
🔍 查找联机设备 🔀 退出系約	t 🕧 关于系统		
□-设备列表 └─ Takeme Reader !USBOC	Takeme Reader !		
	设备连接		
	当前状态	2015/4/30 20:21:44: 读取数据记录成功,数据ID=195读取成功	
	设备信息 设备标识 序列号 电池电里 存储容里 设备时钟	Takeme Reader ! Ver1.0 1.0       数据上传         2015-4-26       20:44         100 %       上传进度         2015-04-30 20:19:00       设置	
			.::

# 4 装箱清单、保养及注意事项

### 5.1 包装清单

名称	数量	描述
主机	1	含4节充电电池以及充电器。
传感器	1	土壤水分与温度测量传感器
PC 数据线	1	PC 数据线用于上传速测仪将记录的数据到电脑
说明书	1	用户使用说明
软件光盘	1	Takeme Reader 数据上传软件以及说明书电子版
产品保修卡	1	产品保修卡
电池 (赠品)	4	7号充电电池4节
充电器 (赠品)	1	多功能充电器(可充5号电池,7号电池)

#### 5.2 保养与注意事项

- (1)使用后请用软布擦干传感器上的污渍,特别要注意探头的插头。
- (2) 传感器插入土中时请避免冲击。
- (3) 请将仪表放于无尘、清洁、干燥处。
- (4) 如长期不使用,请将电池取出。
- (5)本仪表在出厂前经过严格的测试检查,非专业人员请勿拆开。