

SDI12ELF20 SDI-12转USB通信协议转换器 用户手册



日 录	
L 技术支持	3
2 产品介绍	4
2.1 SDI-12 介绍 2.2 产品介绍 2.3 技术参数 2.4 应用结构	4
3 功能说明	7
3.1 传输模式 3.2 监听模式 3.3 电源输出	7 7 8
4 电气参数	9
4.1 端子接线 4.2 电气参数	9 9
5 SDI-12 基础	11
5 安装使用	
6.1 设备建设与驱动程序 6.2 调试软件 6.3 测试实例	
7 参数设置与出厂设置	15
7.1 参数设置 7.2 恢复出厂设置	15 18
附录 选型订购	19
附录 标准 ASCII 码	19
版权与商标	20
文档控制	20



1 技术支持

感谢您选择并使用大连哲勤科技有限公司的产品,此用户手册协助您了解并正确使用传 感器。如需订购产品、技术支持、以及产品信息反馈,请通过以下方式联系我们。请在联系 时附注设备的购买时间,购买方式,联系人信息,地址以及电话等相关信息,便于我们为您 服务。

网址

http://www.infwin.com.cn

E-Mail

infwin@163.com

电话

+86-411-66831953, 4000-511-521

2 产品介绍

2.1 SDI-12 介绍

SDI-12 是一种基于微处理器的数据记录仪接口标准。SDI-12 代表 1200 波特率的串行数 字接口。它可以用一个数据记录仪连接多个传感器进行数据通信,数据记录仪与传感器间支 持最长可达 60 米的电缆。关于 SDI-12 的更多信息请参考 SDI-12 Group 制定的标准文件。

2.2 产品介绍

SDI12ELF20 是一种用于连接 USB 主设备与 SDI-12 传感器的通信转换设备,用于控制或测试 SDI-12 兼容的产品。其中 USB 主设备可以为电脑、树莓派等支持 USB 接口的主机, SDI-12 传感器可为支持 SDI-12 接口的智能传感器设备。SDI12ELF20 可用于基于 SDI-12 传感器的系统集成,传感器调试,或者数据采集系统,其功能特点如下:

- SDI-12 转 USB 通信接口
- SDI-12 通信数据传输与监听
- USB 接口供电无需额外电源
- 集成 5V 与 12V 电源输出可用于传感器调试
- 具有浪涌与抗雷击保护的 SDI-12 通信接口
- 可配置的通信波特率,校验位,停止位
- 可配置的 SDI-12 协议的 BREAK 与 MARKING 时间
- ODM/OEM 服务

应用领域

- SDI-12 数据记录
- SDI-12 传感器测试
- SDI-12 接口调试
- SDI-12 现场安装



2.3 技术参数

	技术参数	
功能模式	SDI-12 总线的传输模式与监听模式	
USB 接口兼电源输入	USB Type-B 母连接器, 虚拟 COM 接口	
	发送缓冲区: 250 字节	
	接收缓冲区: 250 字节	
	波特率: 4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps	
	校验位:无校验,奇校验,偶校验	
	停止位:1位,2位	
电源输出	+5V, 过流保护	
	+12V, 过流保护	
SDI-12 接口	发送缓冲区: 250 字节	
	接收缓冲区: 250 字节	
	浪涌与抗雷击保护	
	BREAK TIME: 可设置	
	MARKING TIME: 可设置	
防护等级	IP20 NEMA1	
运行环境	-40~85℃	
外形尺寸	81*46*26mm	



2.4 应用结构



3 功能说明

SDI-12标准定义了一组传感器的配置与测量命令。传感器接收到特定命令后,执行内部 任务,响应信息、转换时间或发送测量数据。

SDI-12 命令通常是由数据采集器生成的 ASCII 字符串。SDI12ELF20 可由 PC 机控制应 程序或超级终端发送字符串,并将命令字符串转换为 SDI-12 标准规定的逻辑电平和波特率。

此外 SDI12ELF20 处理 BREAK, MARKING 以及 SDI-12 协议的所有其他细节。当接收 到由传感器发出的数据或状态信息时, SDI12ELF20 提取相应的 ASCII 字符串并将其发送到 USB 主机的虚拟 COM 接口。

3.1 传输模式

该模式将 SDI-12 命令从 USB 主机传输到 SDI-12 接口。当 USB 主机不向转换器发送任何数据时,转换器将自动处于监听模式。

该应用是基于 USB/SDI-12 转换器构建的模块。它接收来自 USB 接口的命令(例如用户通 过超级终端或通过 PC 应用程序),并传输命令并发送到 SDI-12 接口,等待传感器响应并响应 (测量结果等)传回 USB 接口,数据可以通过超级终端或 PC 应用程序访问。转换器支持所有 SDI-12 指令。



3.2 监听模式

该模式将监听数据采集器和传感器之间的数据所有通信数据。当 USB 主机不向转换器发送任何数据时,转换器将自动处于监听模式。



3.3 电源输出

转换器从 USB 输入接口获得其内部工作电源电压,并为传感器提供+5V 与+12V 的电源 供电。+5V 电源输出由 USB 输入电源直接提供,并具有过流保护;+12V 电源电压由内部升 压产生,并具有过流保护。如传感器对供电电流要求较高,请使用外部电源为传感器供电, 并将外部电源与转换器共地。





4 电气参数

4.1 端子接线

下表为设备端子名称,端子类型 (DIO-数字输入/输出, P-电源),以及相应的描述。

#	端子名称	类型	描述
1	GND		信号地
2	Vo 12V	Р	SDI-12 传感器供电: +12V
3	Vo 5V	Р	SDI-12 传感器供电: +5V
4	GND		信号地
5	SDI-12	DIO	SDI-12 数据线

4.2 电气参数

除特别声明外,测试条件为 Temperature TA = 25°C, USB 供电情况下:

符号	参数	条件	MIN	ТҮР	MA X	UNIT
USB输入电压						
Vusb	Vusb		4.5	5.0	5.5	V
Iusb	Iusb				500(1	mA
)	
SDI-12 数据线						
VIL	INPUT LOW VOLTAGE LEVEL		-0.5	0.0	1	V
VIH	INPUT HIGH VOLTAGE LEVEL		2.0	5.0	5.5	V
VOL	OUTPUT LOW		-0.5	0.0	1	V
	VOLTAGE LEVEL					
VOH	OUTPUT HIGH VOLTAGE LEVEL		2.9	3.6	3.6	V
传感器供电						
Vo_12V	SENSOR SUPPLY VOLTAGE (12V)		11.0	12	12.9	V

大连哲勤科技有限公司 联系电话: 0411-66831953 4000-511-521 网址: http://www.infwin.com.cn 邮件: infwin@163.com

Unleash Your Imagination INFWIN http://www.infwin.com.cn I_Vo_{12V} SENSOR SUPPLY CURRENT (12V) 100 (2) mА V Vo_5V SENSOR SUPPLY VOLTAGE (5V) 4.7 5 5.5 I_Vo_5V SENSOR SUPPLY CURRENT (5V) 200 (3) mA OPERATING TEMPERATURE RANGE -40 to +85 °C

备注1: Internal polyfuse: 500mA; Itrip=1000mA; Trip time at 8000mA: 0.1s

备注2: Internal polyfuse: 100mA; Itrip=200mA; Trip time at 500mA: 1s

备注3: Internal polyfuse: 200mA; Itrip=460mA; Trip time at 8000mA: 0.08s

5 SDI-12 基础

SDI-12 是一种串行数据通信标准,用于数据记录仪或其他主设备连接多个传感器并采集数据。SDI-12 使用共享总线,电源、数据、地线,数据速率为 1200bps。

总线上的每个传感器都有一个唯一的地址,其范围是 ASCII [0-9, A-Z, a-z,?]。每个传感器的缺省地址都是 ASCII[0]。在建立 SDI-12 传感器网络时,需要为每个传感器配置一个唯一的地址。这可以使用"更改地址命令"来完成。传感器通常可以测量一个或多个参数。传感器制造商通常指定"扩展命令"来配置或校准传感器。这些命令由制造商指定,但它们遵循 SDI-12 指定的命令结构。

每个 SDI-12 命令都是一个 ASCII 字符串,以传感器地址[0-9, A-Z, a-z,?]开始,以"!"结束。典型的记录仪/传感器测量顺序如下:

1) 数据记录仪唤醒 SDI-12 总线上的所有传感器。

2) 记录仪向指定的、寻址的传感器发送命令,指示它进行测量。

3) 寻址传感器在 15.0 毫秒内响应,返回最大时间,直到测量数据准备好,并返回数据值的数量。

4)如果测量结果立即可用,记录仪向传感器发送命令,指示其返回测量结果。如果测量 没有准备好,数据记录仪等待传感器向记录仪发送请求,这表明数据已经准备好了。然后记 录器发送一个命令来获取数据。

5) 传感器响应,返回一个或多个测量结果。

请求	响应	描述
a!	a <cr><lf></lf></cr>	举例:
	确认传感器在线。	请求: 0!
	a:传感器地址	响应: 0 <cr><lf></lf></cr>
	<cr><lf>:响应结束符回车换行</lf></cr>	
aI!	allccccccccmmmmmvvvvxxxxxxx	传感器识别指令 OI!, 0 为传感器地址(传感器零
	xxxx <cr><lf></lf></cr>	位)。接收到此命令后,传感器将发送一个ASCII字
	读取传感器信息。	符串,其中包含传感器地址、SDI-12版本号、公司
	a:传感器地址	名称、传感器型号、传感器版本号和传感器序列

SDI-12 命令结构与示例:

	eash <u>,Your</u> gination	http://www.infwin.com.cn
	ll:SDI-12版本	号。
	ccccccc:公司名称代码	
	mmmmmm:传感器标识符	举例:
	vvv:版本信息	请求: 01!
	xxxxxxxxxxx:产品序列号	响应: 013INFWIN SlabSense
	<cr><lf>:响应结束符回车换行</lf></cr>	1.01909250001000 <cr><lf></lf></cr>
?!	a <cr><lf></lf></cr>	举例:
	获取传感器地址。	请求: ?!
	a:传感器地址	响应: 0 <cr><lf></lf></cr>
	<cr><lf>:响应结束符回车换行</lf></cr>	
aAb!	b <cr><lf></lf></cr>	举例:
	修改传感器地址。	请求: 0A1!
	a:当前传感器地址	响应: 1 <cr><lf></lf></cr>
	b:修改后的传感器地址	
	<cr><lf>:响应结束符回车换行</lf></cr>	
aM!	a0302 <cr><lf></lf></cr>	执行测量的标准过程是发送测量请求,传感器根据
	a: 传感器地址	该请求响应执行测量所需的时间和返回的数据项
	030: 传感器将在030秒内完成测量	数。在等待传感器需要进行测量的时间后,数据记
	3: 本次测量将返回的数据个数为2	录仪发送"读取命令"以获取测量结果。
	<cr><lf>:响应结束符</lf></cr>	
		举例:
	aD0! 可能的响应的数据格式:	请求: 0M!
	a<±DataValue0><±DataValue1> <cr></cr>	响应:00302 <cr><lf></lf></cr>
	<lf></lf>	等待约 30 秒时间
		响应: 0 <cr><lf></lf></cr>
		请求: 0D0!
		响应: 0+27+1050 <cr><lf></lf></cr>
		其中+27+1050 是两个测量结果,可能是 27℃和
		1050mbar.

6 安装使用

6.1 设备连接与驱动程序

具有 USB 接口的 PC 或者笔记本电脑,或其他可以作为 USB 主机的设备,如树莓派 Raspberry PI。使用其 USB 接口连接至转换器。

■ 在PC、笔记本或其他USB主设备上安装USB虚拟串口驱动程序,转换器使用CH340C作为 USB桥接芯片,请下载并安装CH340C驱动程序并安装。安装后将转换器与电脑连接,系统端 口会新增一个COM端口,请在调试软件中使用此端口号与转换器进行通信调试。

驱动程序下载链接
http://www.infwin.com.cn/1906.html
■ 通过 USB 接口将转换器连接至 PC,笔记本或其他 USB 主设备。

■ 将 SDI-12 接口的传感器连接至转换器。

可使用转换器自带的电源输出为传感器供电,或通过外部电源为传感器供电,并将外部电源与转换器电源共地。

6.2 调试软件

用户可使用任意一款串行通信调试软件进行SDI-12通信调试,以Windows为例,如 HyperTerminal,串口调试助手等,转换器出厂通信参数为9600bps,无校验,8个数据位,1 个停止位。请使用ASCII码模式进行数据收发。

串口调试软件下载	
Terminal	http://www.infwin.com.cn/2141.html
串口调试助手	http://www.infwin.com.cn/2141.html

6.3 测试实例

此测试示例,使用电脑 USB 接口连接 SDI12ELF20 转换器,与坚固型温度传感器 DigiTEMP 进行 SDI-12 通信, SDI12ELF20 转换器为传感器提供电源供电,并在电脑上读取



设备信息以及数据。系统示意图以及实物连接图如下:

系统结构示意



实物连接



串行通信测试软件

以串口调试助手为例,调试时请选择对应的串口端口号,波特率设置为9600bps,无校验,8个数据位,1个停止位(SDI12ELF20的出厂默认通信设置),打开串口后输入 SDI-12命令并发送。请注意,需要使用 ASCII 格式进行数据发送。

【☆ (★有新版本V5.13.1★)SSCOM V5.11a 串口/网络数据调试器,作者:习小猛(大虾丁丁),2618058@qq.com. QQ群:… – □	×
通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助 回报作者 PCB打样	
[11:46:54.136]发→◇0R0!□ [11:46:54.371]收←◆0+16.66	^
[11:46:59.000]发→◇0I!□ [11:46:59.428]收←◆013INFWIN DGTEMP1.02302280001000	
[11:47:08.776]发→◇0M!□ [11:47:08.946]收←◆00011 0	
[11:47:17.880]发→◇0D0!□ [11:47:18.079]收←◆0+16.71	~
端口号 COM14 USB-SERIAL CH340 🔄 🗖 HEX显示保存数据 🖂 接收数据到文件 🖂 HEX发送 🖂 定时发送: 1000 ms/次 🖂 加回车	:换行
● 美闲串口 ●<	_
CPCB打样】哪家强? 当然就是嘉立创!	~
▲Q群满员了,没有第二个群.有需要请在虾坛提问[注册] ★合宙高性价比4G模块 ★RT-Thread中国人的开源免费操作系统 ★ ★8XM远距离WiF	可自组
www.daxia.com S:14 R:b3 COM14 出計井 9600bps,8,1,None,None	1/1

大连哲勤科技有限公司 联系电话: 0411-66831953 4000-511-521 网址: http://www.infwin.com.cn 邮件: infwin@163.com

7 参数设置与出厂设置

7.1 参数设置

转换器可设置的参数如下,用户可使用任意串口调试软件,发送AT设置指令进行参数设定;注意,修改参数后,请使用AT+SAVE命令保存参数,并使用ATZ命令重新启动设备以使 设置生效。

下表所述为参数设置中的常用标识含义:

参数	单位	描述
<tab></tab>	-	Tab 字符
<space></space>	-	空格字符
<cr></cr>	-	回车字符
<lf></lf>	-	换行字符
EEPROM	-	掉电存储寄存器

转换器所支持的参数设置指令如下:

功能	命令	描述
重新启动设备	ATZ <cr><lf></lf></cr>	举例:
		请求: ATZ <cr><lf></lf></cr>
		响应: Restarting <cr><lf></lf></cr>
设备参数恢复出厂	ATR <cr><lf></lf></cr>	举例:
设置		请求: ATR <cr><lf></lf></cr>
		响应: Factory Parameters Restored,
		Restarting <cr><lf></lf></cr>
查询设备信息	查询指令功能	举例:
	AT+VER? <cr><lf></lf></cr>	请求: AT+VER=? <cr><lf></lf></cr>
		响应: ProductCode: SDI12ELF20
	查询设备信息	FirmWareVersion: 2.1
	AT+VER=? <cr><lf></lf></cr>	Manufactor: INFWIN
		Website:
		www.infwin.com <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
将设备参数保存到	AT+SAVE <cr><lf></lf></cr>	举例:
EEPROM		请求: AT+SAVE <cr><lf></lf></cr>



http://www.infwin.com.cn

		响应: Parameters Saved, Restarting <cr><lf></lf></cr>
将设备参数从	AT+RECALL <cr><lf></lf></cr>	举例:
EEPROM 恢复到内		请求: AT+RECALL <cr><lf></lf></cr>
存		响应: Parameters Recalled,
		Restarting <cr><lf></lf></cr>
串行通信波特率	查询支持的波特率:	其中 <baudrate>可选值为:</baudrate>
	AT+BAUD? <cr><lf></lf></cr>	4800: 4800bps
		9600: 9600bps(出厂设置)
	查询当前的波特率:	19200: 19200bps
	AT+BAUD=? <cr><lf></lf></cr>	38400: 38400bps
		57600: 57600bps
	设置波特率:	115200: 115200bps
	AT+BAUD= <baudrate><cr><lf< td=""><td></td></lf<></cr></baudrate>	
	>	举例:
		请求: AT+BAUDRATE=? <cr><lf></lf></cr>
		响应: 9600 <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
		请求: AT+BAUD=9600 <cr><lf></lf></cr>
		响应: <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
串行通信校验位	查询支持的校验位:	其中 <parity>可选值为:</parity>
	AT+PARITY? <cr><lf></lf></cr>	N: None (出厂设置)
		E: Even
	查询当前的校验位:	O: Odd
	AT+ PARITY =? <cr><lf></lf></cr>	
		举例:
	设置校验位:	请求: AT+PARITY=? <cr><lf></lf></cr>
	AT+ PARITY = <parity><cr><lf></lf></cr></parity>	响应: N <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
		请求: AT+PARITY=N <cr><lf></lf></cr>
		响应: <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
串行通信停止位	查询支持的停止位:	其中 <stopbits>可选值为:</stopbits>
	AT+STOPBITS? <cr><lf></lf></cr>	1: 1 StopBits (出厂设置)
		2: 2 StopBits
	查询当前的停止位:	
	AT+ STOPBITS =? <cr><lf></lf></cr>	举例:
		请求: AT+STOPBITS=? <cr><lf></lf></cr>



http://www.infwin.com.cn

	设置停止位:	响应: 1 <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	AT+ STOPBITS	
	= <stopbits><cr><lf></lf></cr></stopbits>	请求: AT+STOPBITS=1 <cr><lf></lf></cr>
		响应: <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
SDI-12 的 BREAK	查询支持的 BREAK 时间:	其中 <sdi12breaktime>范围为:</sdi12breaktime>
时间	AT+SDI12BREAKTIME? <cr><lf></lf></cr>	6000-255000us;出厂设置为 20000us
	查询当前的 BREAK 时间:	举例:
	AT+ SDI12BREAKTIME=? <cr><lf></lf></cr>	请求: AT+SDI12BREAKTIME=? <cr><lf></lf></cr>
		响应: 20000 <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	设置 BREAK 时间:	
	AT+SDI12BREAKTIME= <sdi12bre< td=""><td>请求:</td></sdi12bre<>	请求:
	AKTIME> <cr><lf></lf></cr>	AT+SDI12BREAKTIME=20000 <cr><lf></lf></cr>
		响应: <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
SDI-12 的	查询支持的 MARKING 时间:	其中 <sdi12markingtime>范围为:</sdi12markingtime>
MARKING 时间	AT+	6000-255000us;出厂设置为10000us
	SDI12MARKINGTIME? <cr><lf></lf></cr>	
		举例:
	查询当前的 BREAK 时间:	请求: AT+SDI12MARKINGTIME=? <cr><lf></lf></cr>
	AT+SDI12MARKINGTIME=? <cr><l< td=""><td>响应: 10000<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr></td></l<></cr>	响应: 10000 <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	F>	
		请求:
	设置 BREAK 时间:	AT+SDI12MARKINGTIME=10000 <cr><lf></lf></cr>
	AT+SDI12MARKINGTIME= <sdi12m< td=""><td>响应: <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr></td></sdi12m<>	响应: <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	ARKINGTIME> <cr><lf></lf></cr>	

7.2 恢复出厂设置

如用户希望恢复转换器为出厂参数设置,或忘记转换器通信参数不能与转换器进行通信 时,可使用两种方式将转换器恢复为出厂设置:

(1)发送ATR指令恢复出厂设置,请参照上一章节介绍。

(2) 在通电时,请长按线路板上RESET按键(如下图中所示)直至POWER灯闪烁后松开按键,完成恢复出厂设置。





附录 选型订购

代码编号	代码	代码说明
代码 1: 产品系列	SDI12ELF20	USB/SDI-12 通信转换器
代码 2: 客户定制	А	标准版本
	В	客户订制
型号举例:		

SDI12ELF20, USB/SDI-12 通信转换器,标准版本。选型代码为: SDI12ELF20-A

附录 标准 ASCII 码

字符	十六进制	十进制	字符	十六进制	十进制	字符	十六进制	十进制	字符	十六进制	十进制
nul	0	0	sp	20	32	@	40	64	'	60	96
soh	1	1	!	21	33	А	41	65	a	61	97
stx	2	2	"	22	34	В	42	66	b	62	98
etx	3	3	#	23	35	С	43	67	с	63	99
eot	4	4	\$	24	36	D	44	68	d	64	100
enq	5	5	%	25	37	Е	45	69	e	65	101
ack	6	6	&	26	38	F	46	70	f	66	102
bel	7	7	`	27	39	G	47	71	g	67	103
bs	8	8	(28	40	Н	48	72	h	68	104
ht	9	9)	29	41	Ι	49	73	i	69	105
nl	0a	10	*	2a	42	J	4a	74	j	6a	106
vt	0b	11	+	2b	43	K	4b	75	k	6b	107
ff	0c	12	,	2c	44	L	4c	76	1	6c	108
cr	0d	13	-	2d	45	М	4d	77	m	6d	109
so	0e	14	•	2e	46	N	4e	78	n	6e	110
si	0f	15	/	2f	47	0	4f	79	0	6f	111
dle	10	16	0	30	48	Р	50	80	р	70	112
dc1	11	17	1	31	49	Q	51	81	q	71	113
dc2	12	18	2	32	50	R	52	82	r	72	114
dc3	13	19	3	33	51	S	53	83	s	73	115
dc4	14	20	4	34	52	Т	54	84	t	74	116
nak	15	21	5	35	53	U	55	85	u	75	117
syn	16	22	6	36	54	V	56	86	v	76	118
etb	17	23	7	37	55	W	57	87	w	77	119
can	18	24	8	38	56	Х	58	88	х	78	120
em	19	25	9	39	57	Y	59	89	У	79	121

大连哲勤科技有限公司 联系电话: 0411-66831953 4000-511-521 网址: http://www.infwin.com.cn 邮件: infwin@163.com

Imagination http://www.infwin.com.cn									om.cn		
sub	la	26	:	3a	58	Ζ	5a	90	z	7a	122
esc	1b	27	;	3b	59	[5b	91	{	7b	123
fs	1c	28	<	3c	60	λ	5c	92	1	7c	124
gs	1d	29	=	3d	61]	5d	93	}	7d	125
re	1e	30	>	3e	62	^	5e	94	~	7e	126
us	1f	31	?	3f	63	_	5f	95	del	7f	127

版权与商标

Unleash Your

本文件大连哲勤科技有限公司版权所有。保留所有权利。有限公司保留随时对本手册所 述产品进行改进的权利,恕不另行通知。未经事先书面许可,不得以任何形式或手段复制、 复制、翻译或传播本手册的任何部分。本手册中提供的信息应准确可靠,但对其使用不承担 任何责任,也不对其使用可能导致的任何侵犯第三方权利的行为承担任何责任。INFWIN®是 大连哲勤科技有限公司有限公司的商标。

文档控制

日期	版本号	说明	完成人
2024-02-07	V1.0	创建	sl51930