

PHORP10 PH/ORP变送器(SDI-12接口) 用户手册







1	技术支持	3
2	产品介绍	4
	2.1 技术参数	.4
3	传感器接线	5
	3.1 SDI-12 接口	.5
4	外型尺寸、选型订购	6
	4.1 外型尺寸	.6
5		Q
5		0
	5.1 PH 电极的安装与注意事项 5.2 ORP 电极的安装与注意事项	.8 .8
6	SDI-12 数据通信1	0
	6.1 SDI-12 接口1	13
	6.1.1 电气标准1 6.1.2 协议解析1	13 13
7	校准2	21
	7.1 PH 校准2 7.2 ORP 校准	21 22
附	录 A SDI-12 传感器通信测试与参数设置2	23
	A.1 使用 SDI12ELF20 进行 SDI-12 传感器调试	23 24
版	汉与商标2	26
文	当控制2	26

1 技术支持

感谢您选择并使用大连哲勤科技有限公司的产品,此用户手册协助您了解并正确使用传 感器。如需订购产品、技术支持、以及产品信息反馈,请通过以下方式联系我们。请在联系 时附注设备的购买时间,购买方式,联系人信息,地址以及电话等相关信息,便于我们为您 服务。

网址

http://www.infwin.com.cn

E-Mail

infwin@163.com

电话

+86-411-66831953, 4000-511-521

传真

+86-411-66831953



2 产品介绍

PHORP10 变送器可连接 PH 或 ORP 电极进行测量,支持 SDI-12 接口,功耗低,兼容多种支持 SDI-12 通信的数据采集器,进行远距离多点监测与记录。可广泛用于电力、化工、环保、医药、食品、农业灌溉、花卉园艺、植物培养、科学试验等行业的水质或土壤的长期不间断监测。传感器具有以下特点:

- 可连接PH电极或ORP电极进行在线实时监测。
- 精度高,响应快,互换性好,性能可靠。
- 高阻抗与隔离输入电路,防止因系统不隔离或接地不当产生的测量失败。
- 体积小、功耗低、安装方便。
- 具有浪涌保护的SDI-12通信接口
- 低功耗可用于电池供电的系统
- 电源反向保护与抗雷击保护
- ODM/OEM 服务

2.1 技术参数

技术参数			
信号输出	SDI-12接口,V1.3版本		
供电电压	4.5-28V DC 直流,或客户定制		
功耗	静态电流: <10uA		
	测量电流: <10mA @ 12V DC		
PH 测量	高阻抗隔离输入,量程:0-14 PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH;		
	测量介质:半固态或溶液;电路响应时间:<1秒		
ORP 测量 高阻抗隔离输入,量程:±2000mV,分辨率:0.1mV,精度±1mV;			
	测量介质:半固态或溶液;电路响应时间:<1秒		
温度测量(可选) 量程:-40~80 ,分辨率:0.1 ,精度:±0.5 ,电路响应时间:<1秒			
防护等级 电极: IP68; 变送器: IP65			
工作环境 温度:-40~80 , 湿度:0-100%			
线缆长度	PH 或 ORP 电极线缆 5 米;电源与通信线缆 2 米(可定制)		
外形尺寸	电极:160mm*30mm(长度*直径), 3/4"NPT 螺纹		
	变送器:140mm*65mm*50mm(长*宽*高)		



3 传感器接线

3.1 SDI-12 接口





4 外型尺寸、选型订购

4.1 外型尺寸



单位:mm



4.2 选型订购

代码编号	代码	代码说明		
代码1:产品系列	PHORP10	PHORP10 变送器		
代码2:电极选择	А	配 PH 电极(无内置温度传感器)		
	В	配 PH 电极(带内置温度传感器, NTC 10K/3950)		
	С	配 ORP 电极(无内置温度传感器)		
	D	配 ORP 电极(带内置温度传感器, NTC 10K/3950)		
	Е	单独的变送器(不含 PH 或 ORP 电极)		
代码3:供电电压	С	4.5-28V 直流		
代码 4:输出信号	F	SDI-12接口		
代码 5:线长	002	电极线缆5米(如配电极),变送器线缆2米		
	XXX	电极线缆5米(如配电极),定制线缆长度为XXX米(单位:米)		
型号举例:PHORP10-ACF002				
PHORP10: PHORP10 变送器;				
A: 配 PH 电极(无内置温度传感器);				
C:4.5-28V 直流;				

F:SDI-12 接口;

002:电极线缆5米(如配电极),变送器线缆2米;

5 安装与维护

5.1 PH 电极的安装与注意事项

传感器可测量溶液 PH 值或土壤 PH 值。传感器出厂时,探头位置有透明保护罩,内置保 护液对探头进行保护,使用时,请先取下保护罩。常规情况下,空气中 pH 值在 6.2-7.8 之间。

测量溶液 PH 值时,传感器具有上下 3/4NPT 管螺纹进行固定安装。

测量土壤 PH 值时,将探头部分垂直插入土中,埋好传感器后,在待测土壤的周围倒入 一定量的水,等待几分钟,待水分浸入到探头,即可读取数据,正常情况下,土壤中性,pH 值在7左右,不同地方的土壤,实际的 pH 值会有所不同,要根据实际情况确定。

为保证电极在管路上正确测量出 pH 值,应避免测量池间出现气泡而造成数据失准。切 勿带电接线,接线完毕检查无误后方可通电。使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元 器件或导线。传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液 体接触传感器表面,以免损坏产品

仪器的输入端(测量电极插口)必须保持干燥清洁,防止灰尘及水汽浸入;应避免将电极长期浸在蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,避免与有机硅油接触;电极长期使用后,可将电极下端浸泡在4%HF溶液(氢氟酸)中3-5秒,然后用蒸馏水洗净,再用0.1mol/L盐酸浸泡,使电极复新;为使测量更精确,须经常对电极进行标定以及用蒸馏水清洗;变送器应安置于干燥环境或控制箱内,避免因水滴溅射或受潮引起仪表漏电或测量误差。

5.2 ORP 电极的安装与注意事项

传感器可测量溶液 ORP 值或土壤 ORP 值。传感器出厂时,探头位置有透明保护罩,内置保护液对探头进行保护,使用时,请先取下保护罩。测量溶液 ORP 值时,传感器具有上下 3/4NPT 管螺纹进行固定安装。

测量土壤 ORP 值时,将探头部分垂直插入土中,埋好传感器后,在待测土壤的周围倒入 一定量的水,等待几分钟,待水分浸入到探头,即可读取数据,不同地方的土壤,实际的 ORP 值会有所不同,要根据实际情况确定。

为保证电极在管路上正确测量出 ORP 值,应避免测量池间出现气泡而造成数据失准。切 勿带电接线,接线完毕检查无误后方可通电。使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元 器件或导线。传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液 体接触传感器表面,以免损坏产品

仪器的输入端(测量电极插口)必须保持干燥清洁,防止灰尘及水汽浸入;应避免将电

极长期浸在蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,避免与有机硅油接触;为使测量更精确,须经 常对电极进行标定以及用蒸馏水清洗;变送器应安置于干燥环境或控制箱内,避免因水滴溅 射或受潮引起仪表漏电或测量误差。

6 SDI-12 数据通信

变送器具有 SDI-12 通信接口,本章中使用到的符号与参数说明如下:

参数	单位	说明
±	-	数值的正负号
a	-	SDI-12 地址
n	-	测量数据的个数 (固定宽度为 1)
nn	-	测量数据的个数 (固定宽度为 2)
ttt	秒	最大测量时间(固定宽度为3)
tttt	秒	最大测量时间(固定宽度为 4)
<tab></tab>	-	Tab 字符
<sapce></sapce>	-	空格字符
<cr></cr>	-	回车字符
<lf></lf>	-	换行字符
<checksum></checksum>	-	和校验
<crc_adi></crc_adi>		ADI 协议 CRC 校验
<crc></crc>	-	SDI-12协议的CRC校验
<verify_status></verify_status>	-	传感器校验状态
<±Temperature>	°C °F	温度(原始值),数值根据温度单位设置 进行输出。温度输出值取决于 <tempera tureSensorSelection>所设置的温度传感 器。</tempera
<±TemperatureCalibed>	℃ °F	温度(经偏移值修正后),数值根据温度 单位设置进行输出。温度输出值取决于 <temperaturesensorselection>所设置的 温度传感器。</temperaturesensorselection>
<±TOffset>	°C °F	温度偏移值,数值根据温度单位设置进 行输出。 <±TemperatureCalibed> = <±Temperatu re> + <±TOffset>
<temperatureunit></temperatureunit>	-	温度单位,数值范围: C:摄氏 F:华氏
<±PH>	-	PH值(温度补偿后)
<±PHTx>	-	PH值(温度补偿前)
<±ORP>	毫伏	ORP值(经标定修正后)
<±ORPOrig>	毫伏	ORP值(经标定修正前)



http://www.infwin.com.cn

<±ElectrodeMilliVolt>	毫伏	传感器电极的毫伏输出
<+WarmUpTime>	秒	传感器预热时间。在收到测量指令后,
		传感器所进行的预热时间,预热时间结
		束后返回数据。
		数值范围:1-60(秒)
<ledenable></ledenable>	-	是否启用工作指示灯。启用后工作指示
		灯将在休眠时熄灭,工作时点亮,以指
		示变送器正在工作或休眠。禁用后,不
		论变送器是否工作,指示灯均将处于熄
		灭状态。
		数值范围:0(禁用);1(启用)
<temperaturesensorselection></temperaturesensorselection>	-	温度传感器选择。
		数值范围:
		0:外部接入的温度传感器(NTC 10K,
		3950),如不接则温度显示为-40;
		1:恒定25 ;
		2:线路板上的温度传感器;
<sensortype></sensortype>	-	变送器连接的电极类型,数值范围:
		0: PH 电极
		1: ORP 电极
<phcalibgroup></phcalibgroup>	-	PH 校准组,数值范围:
		0: 校准组 0, 此校准组使用 PH 标准液
		4.00,7.00,10.01 进行校准,并使用此
		校准数据进行 PH 计算。
		1: 校准组 1, 此校准组使用 PH 标准液
		4.00,6.86,9.18进行校准,并使用此校
		准数据进行 PH 计算。
<phcalibpointindex></phcalibpointindex>	-	PH 校准点,数值范围:
		当 PHCalibGroup=0 时:
		0:使用 PH=4.00 的标准液校准。
		1: 使用 PH=7.00 的标准液校准。
		2: 使用 PH=10.01 的标准液校准。
		当 PHCalibGroup=1 时:
		0: 使用 PH=4.00 的标准液校准。



http://www.infwin.com.cn

		1: 使用 PH=6.86 的标准液校准。
		2: 使用 PH=9.18 的标准液校准。
<phelectrodemillivolt></phelectrodemillivolt>	毫伏	不同的 PH 标准液对应的 PH 电极输出
		毫伏值。
<orpstandardmv></orpstandardmv>	毫伏	ORP 标准液的标称毫伏值
<orpmeasuredmv></orpmeasuredmv>	毫伏	ORP 电极在标准液中输出的毫伏值

当发生传感器异常或测量失败时,将返回以下数值作为错误指示:

错误值	描述
-9999	传感器通信失败或损坏
-9996	传感器不支持此数据的测量(无效值)



6.1 SDI-12 接口

6.1.1 电气标准

请参见 SDI-12 V1.3 手册。

6.1.2 协议解析

命令	响应	描述
a!	a <cr><lf></lf></cr>	确认传感器在线。
	a:传感器地址	
		举例:
		命令:0!
		响应:0 <cr><lf></lf></cr>
aI!	allcccccccmmmmmvvvvxxxxxxx	读取传感器信息。
	xxxx <cr><lf></lf></cr>	
	a:传感器地址	举例:
	ll:SDI-12版本	命令:01!
	ccccccc:公司名称代码	响应: 013INFWIN PHORP
	mmmmmm:传感器标识符	8.1PHORP10-00012 <cr><lf></lf></cr>
	vvv:版本信息	
	xxxxxxxxxxxx:产品序列号	
	<cr><lf>:响应结束符</lf></cr>	
?!	a <cr><lf></lf></cr>	获取传感器地址。
	a:传感器地址	
		响应:0 <cr><lf></lf></cr>
aAb!	b <cr><lf></lf></cr>	修改传感器地址。
	a:当則乍感益地址	24 /DI
	0:1修仪后的传感器地址	
		叩マ、UAI: 响应・1 ∠CD、 ZIES
	atter	响应,I <ck><lf></lf></ck>
	autz <ck><lf> 。· 住咸哭地址</lf></ck>	/则量 F f i且 匀 / 应 反
	a. 12总品地址 ttt:指示传咸哭将在 ttt 秒内完成测	举例 ·
	a ttt 的数值等于/+WarmUnTime>	キレ3・ 自动测量命令 001 秒之后可以使田 aD01读取 2 个
	2: 传感器将在后续的 aD0 ! 指今响	
	应时返回2个数据。	命令:0M!
		响应:00012 <cr><lf></lf></cr>
		响应:0 <cr><lf></lf></cr>
aM! , aMC!	a:当則传感器地址 b:修改后的传感器地址 attt2 <cr><lf> a:传感器地址 ttt:指示传感器将在 ttt 秒内完成测 量,ttt 的数值等于<+WarmUpTime>。 2:传感器将在后续的 aD0!指令响 应时返回 2 个数据。 <cr><lf>:响应结束符</lf></cr></lf></cr>	举例: 命令:0A1! 响应:1 <cr><lf> 测量 PH 值与温度 举例: 启动测量命令。001 秒之后可以使用 aD0!读取 2 个 数据。 命令:0M! 响应:00012<cr><lf> 响应:0<cr><lf></lf></cr></lf></cr></lf></cr>



	aD0! 响应的数据格式:	命令:0D0!
	a<±PH><±TemperatureCalibed>[<cr< th=""><th>响应:0+8.87+20.61<cr><lf></lf></cr></th></cr<>	响应:0+8.87+20.61 <cr><lf></lf></cr>
	C>l <cr><lf></lf></cr>	
aM1! . aMC1!	attt2 <cr><lf></lf></cr>	测量 ORP 值与温度
	a:传感器地址	
	## : 指示传感器将在 ## 秒内完成测	举例:
	a ttt 的数值等于<+WarmUnTime>	ール。 启动测量命令 001 秒之后可以使用 aD01遠取 2 个
	2 ·传咸哭将在后续的 $_{2}$ D01指令响	れのが全時々。001 りとれりの夜川 400. (共転2) 数据
		☆3///。 会会・0M1!
		時マ・00012-CP、/IF、
	《CR/《LI》:响应:11	
		判型、U <ck><lf> 合へ・0D01</lf></ck>
	aDO! 叫小型口马致防行百工、	明マ、0D0! 順広:0,208 8,20 58 (CD) J E
	a<±ORP><±TemperatureCanded>[<c< th=""><th>响<u>》</u>: 0+208.8+20.58<cr><lf></lf></cr></th></c<>	响 <u>》</u> : 0+208.8+20.58 <cr><lf></lf></cr>
	RC>J <cr><lf></lf></cr>	
aM2!, aMC2!	attt3 <cr><lf></lf></cr>	测量 PH 或 ORP 值与温度
	a: 传感器地址	
	ttt:指示传感器将在 ttt 秒内完成测	举例 1:
	量,ttt的数值等于<+WarmUpTime>。	启动测量命令。001 秒之后可以使用 aD0!读取 3 个
	3:传感器将在后续的 aD0!指令响	数据。 <sensortype>=0(PH 电极 。</sensortype>
	应时返回3个数据。	命令:0M2!
	<cr><lf>:响应结束符</lf></cr>	响应:00013 <cr><lf></lf></cr>
		响应:0 <cr><lf></lf></cr>
	aD0! 响应的数据格式:	命令:0D0!
	a<+SensorType><±PH/ORP><±Temp	响应:0+0+8.92+19.76 <cr><lf></lf></cr>
	eratureCalibed>[<crc>]<cr><lf></lf></cr></crc>	
		举例 2:
	注意:	启动测量命令。001 秒之后可以使用 aD0!读取 3 个
	当 <sensortype>=0(PH 电极)时,</sensortype>	数据。 <sensortype>=1(ORP 电极)</sensortype>
	返回数值中的<±PH/ORP>为 PH 值;	命令:0M2!
	当 <sensortype>=1(ORP电极)时,</sensortype>	响应:00013 <cr><lf></lf></cr>
	返回数值中的<±PH/ORP>为 ORP	响应:0 <cr><lf></lf></cr>
	值;	命令:0D0!
		响应:0+1+429.50+19.73 <cr><lf></lf></cr>
aC!, aCC!	attt02 <cr><lf></lf></cr>	测量 PH 值与温度
	a:传感器地址	
	ttt:指示传感器将在 ttt 秒内完成测	举例:
	量,ttt的数值等于<+WarmUpTime>。	启动测量命令。001 秒之后可以使用 aD0!读取 2 个
	02:传感器将在后续的 aD0!指令响	数据。
	应时返回 2 个数据。	命令:0C!
	<cr><lf>: 响应结束符</lf></cr>	响应:000102 <cr><lf></lf></cr>
		命令:0D0!
	aD0! 响应的数据格式:	响应:0+8.87+20.61 <cr><lf></lf></cr>
	a<±PH><±TemperatureCalibed>[<cr< th=""><th></th></cr<>	
	C>] <cr><lf></lf></cr>	

INFWIN [®] Unleash Your Imagination		http://www.infwin.com.cn
aC1! , aCC1!	attt02 <cr><lf> a:传感器地址 ttt:指示传感器将在 ttt 秒内完成测 量,ttt 的数值等于<+WarmUpTime>。 02:传感器将在后续的 aD0 ! 指令响 应时返回 2 个数据。 <cr><lf>:响应结束符 aD0!响应的数据格式: a<±ORP><±TemperatureCalibed>[<c RC>]<cr><lf></lf></cr></c </lf></cr></lf></cr>	测量 ORP 值与温度 举例: 启动测量命令。001 秒之后可以使用 aD0!读取 2 个数据。 命令:0C1! 响应:000102 <cr><lf> 命令:0D0! 响应:0+208.8+20.58<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
aC2! , aCC2!	attt3 <cr><lf> a:传感器地址 ttt:指示传感器将在 ttt 秒内完成测 量,ttt 的数值等于<+WarmUpTime>。 3:传感器将在后续的 aD0 ! 指令响 应时返回 3 个数据。 <cr><lf>:响应结束符 aD0!响应的数据格式: a<+SensorType><±PH/ORP><±Temp eratureCalibed>[<crc>]<cr><lf> 注意: 当<sensortype>=0(PH 电极)时, 返回数值中的<±PH/ORP>为 PH 值; 当<sensortype>=1(ORP 电极)时, 返回数值中的<±PH/ORP>为 ORP 值;</sensortype></sensortype></lf></cr></crc></lf></cr></lf></cr>	測量 PH 或 ORP 值与温度 举例 1: 启动测量命令。001 秒之后可以使用 aD0!读取 3 个数据。 <sensortype>=0 (PH 电极)。 命令:0C2! 响应:000103<cr><lf> 命令:0D0! 响应:0+0+8.92+19.76<cr><lf> 希令:001 秒之后可以使用 aD0!读取 3 个数据。<sensortype>=1 (ORP 电极) 命令:0C2! 响应:000103<cr><lf> 命令:0C2! 响应:000103<cr><lf> 高命令:0C2! 响应:000103<cr><lf> 命令:0C2! 响应:000103<cr><lf> 命令:0C2! 响应:00103<cr><lf> 高令:0C2! 响应:00103<cr><lf> 高令:0D0! 响应:00103<cr><lf> 合令:0D0! 响应:0+1+429.50+19.73<cr><lf></lf></cr></lf></cr></lf></cr></lf></cr></lf></cr></lf></cr></lf></cr></lf></cr></sensortype></lf></cr></lf></cr></sensortype>
aV!	attt1 <cr><lf> a:传感器地址 ttt:指示传感器将在 ttt 秒内完成测 量,ttt 的数值等于<+WarmUpTime>。 1:传感器将在后续的 aD0 ! 指令响 应时返回 1 个数据。 <cr><lf>:响应结束符 aD0!返回数据格式如下: a<verify_status><cr><lf></lf></cr></verify_status></lf></cr></lf></cr>	校验命令 举例: 启动校验命令。002 秒之后可以使用 aD0!读取 1 个数据。 命令:0V! 响应:00011 <cr><lf> 响应:0<cr><lf> 命令:0D0! 响应:0+0<cr><lf> 响应数据中: +0为传感器正常;+1为传感器异常。</lf></cr></lf></cr></lf></cr>
aD0! aD1! aD2!	a[<svvvv><svvvv><svvvv>][<crc >]<cr><lf> <svvvv>:数据值</svvvv></lf></cr></crc </svvvv></svvvv></svvvv>	致描读取命令,根据最近一次的aM, aMC, aC, aCC, aV命令进行数据返回。返回的数据格式取决于上一次所发的测量命令。

INFWIN Unleash Your Imagination		http://www.infwin.com.cn
	<crc>:可选的3字符CRC 校验</crc>	
aR0! , aRC0!	响应的数据格式: a<±PH><±TemperatureCalibed>[<cr C>]<cr><lf></lf></cr></cr 	 测量 PH 值与温度并返回数据 举例: 命令:0R0! 响应:0+8.87+20.61<cr><lf></lf></cr>
aR1! , aRC1!	a00102 <cr><lf> a:传感器地址 001:指示传感器将在 001 秒内完成 测量 02:传感器将在后续的 aD0 !指令响 应时返回 2 个数据。 <cr><lf>:响应结束符 aD0!响应的数据格式: a<±ORP><±TemperatureCalibed>[<c RC>]<cr><lf></lf></cr></c </lf></cr></lf></cr>	测量 ORP 值与温度并返回数据 举例: 命令:0R1! 响应:0+208.8+20.58 <cr><lf></lf></cr>
aR2! , aRC2!	响应的数据格式: a<+SensorType><±PH/ORP><±Temp eratureCalibed>[<crc>]<cr><lf> 注意: 当<sensortype>=0(PH电极)时, 返回数值中的<±PH/ORP>为PH值; 当<sensortype>=1(ORP电极)时, 返回数值中的<±PH/ORP>为ORP 值;</sensortype></sensortype></lf></cr></crc>	 测量 PH 或 ORP 值与温度并返回数据 举例 1: <sensortype>=0 (PH 电极)。</sensortype> 命令: 0R2! 响应: 0+0+8.92+19.76<cr><lf></lf></cr> 举例 2: <sensortype>=1 (ORP 电极)</sensortype> 命令: 0R2! 响应: 0+1+429.50+19.73<cr><lf></lf></cr>
aR9! , aRC9!	响应的数据格式: a<±Temperature><±TemperatureCalib ed><±PHTx><±PH><±ORPOrig><± ORP><±ElectrodeMilliVolt>[<crc>] <cr><lf></lf></cr></crc>	测量温度(原始值),温度(经偏移值修正后),PH 值(温度补偿前),PH 值(温度补偿后),ORP 值 (经标定修正前),ORP 值(经标定修正后),传感 器电极的毫伏输出。 举例: 命令:0R9! 响应:0+19.60+19.60+8.77+8.94-9996.00-9996.00-11 2.19 <cr><lf></lf></cr>
aXR_TUNIT!	aTUNIT= <temperatureunit><cr>< LF> <temperatureunit> 为温度单位: C: 摄氏 F: 华氏</temperatureunit></cr></temperatureunit>	查询温度单位 举例: 命令: 0XR_TUNIT! 响应: 0TUNIT=C <cr><lf></lf></cr>
aXW_TUNIT_ <temperatureu nit>!</temperatureu 	aTUNIT= <temperatureunit><cr>< LF></cr></temperatureunit>	设定温度单位 举例: 命令: 0XW_TUNIT_C!



		响应: 0TUNIT=C <cr><lf></lf></cr>
aXR_TOFFSE	aTOFFSET=<±TOffset>	查询温度修正值
T!	<±TOffset>: 温度修正值,范围在	举例:
	-10.00~10.00 以内,修正值将在新的	命令: 0XR_TOFFSET!
	测量命令时生效。	响应: 0TOFFSET=+1.00 <cr><lf></lf></cr>
	<=TemperatureCalibed> =	
	<±Temperature> + <±TOffset>	
aXW_TOFFSE	aTOFFSET=<±TOffset>	设定温度修正值
T_<±TOffset>!		举例:
		命令: 0XW_TOFFSET_+1.00!
		响应: 0TOFFSET=+1.00 <cr><lf></lf></cr>
aXR_SN!	aSN= <sssssss><cr><lf></lf></cr></sssssss>	查询序列号
	<ssssssss>是用户设置的 8 位字符序</ssssssss>	举例:
	列号	命令: 0XR_SN!
		响应: 0SN=12345678 <cr><lf></lf></cr>
aXW_SN_ <sss< td=""><td>aSN=<ssssssss><cr><lf></lf></cr></ssssssss></td><td>设定序列号</td></sss<>	aSN= <ssssssss><cr><lf></lf></cr></ssssssss>	设定序列号
sssss>!		
		命令: UXW_SN_ABCDEFGH!
		响应: USN=ABCDEFGH <cr><lf></lf></cr>
aXR_WUT!	aWUT=<+WarmUpTime> <cr><lf></lf></cr>	笪闻传感恭 <u></u> 拟恐时间 光网
	<+WarmUplime>: 传感器拟热时间。	
	间。住收到测量指之后,很感命则近 行的预执时间 预执时间结束后返回	昨マ:UAK_WUT! 响应・UWUT-↓10×CP、 <ue></ue>
	1101项流时间,项流时间给米卢这回 数据	μŋ <u>/Ψ</u> . 0 ₩ 0 I=+10 <ck><lγ></lγ></ck>
	^{3XJ/1} 。 数值范围:1-60(秒)	
aXW WUT <	aWUT=<+WarmUnTime> <cr><lf></lf></cr>	设定传感器预执时间
+WarmUpTime		举例:
>!		合令: 0XW WUT 10!
		响应: 0WUT=+10 <cr><lf></lf></cr>
aXR LEDENA	aLEDENABLE= <ledenable><cr><</cr></ledenable>	查询工作指示灯是否启用
BLE!	LF>	举例:
	<ledenable>:0(禁用);1(启用)</ledenable>	命令: 0XR_LEDENABLE!
	是否启用工作指示灯。启用后工作指	响应: 0LEDENABLE=1 <cr><lf></lf></cr>
	示灯将在休眠时熄灭,工作时点亮,	
	以指示变送器正在工作或休眠。禁用	
	后 ,不论变送器是否工作 ,指示灯均	
	将处于熄灭状态。	
aXW_LEDEN	aLEDENABLE= <ledenable><cr><</cr></ledenable>	设定工作指示灯是否启用
ABLE_ <leden< td=""><td>LF></td><td>举例:</td></leden<>	LF>	举例:
able>!		命令: 0XW_LEDENABLE_1!
		响应: 0LEDENABLE=1 <cr><lf></lf></cr>
aXR_TSENSO	aTSENSOR= <temperaturesensorsele< td=""><td>查询温度传感器选择</td></temperaturesensorsele<>	查询温度传感器选择
R!	ction> <cr><lf></lf></cr>	举例:
	<temperaturesensorselection>: 温度</temperaturesensorselection>	命令: 0XR_TSENSOR!

INFWIN [®] Unle	eash Your gination	http://www.infwin.com.cn
	传感器选择。 数值范围: 0:外部接入的温度传感器(NTC 10K,3950),如不接则温度显示为 -40; 1:恒定25; 2:线路板上的温度传感器:	响应: 0TSENSOR=0 <cr><lf></lf></cr>
aXW_TSENSO R_ <temperatur eSensorSelectio n>!</temperatur 	aTSENSOR= <temperaturesensorsele ction><cr><lf></lf></cr></temperaturesensorsele 	设定温度传感器选择 举例: 命令: 0XW_TSENSOR_0! 响应: 0TSENSOR=0 <cr><lf></lf></cr>
aXR_SENSOR TYPE!	aSENSORTYPE= <sensortype><cr ><lf> <sensortype>为电极类型: 0: PH 电极 1: ORP 电极</sensortype></lf></cr </sensortype>	查询电极类型 举例: 命令: 0XR_SENSORTYPE! 响应: 0SENSORTYPE=0 <cr><lf></lf></cr>
aXW_SENSOR TYPE_ <sensor Type>!</sensor 	aSENSORTYPE= <sensortype><cr ><lf></lf></cr </sensortype>	设定电极类型 举例: 命令: 0XW_SENSORTYPE_0! 响应: 0SENSORTYPE=0 <cr><lf></lf></cr>
aXW_PHCAL RESET!	aPHCALRESET <cr><lf></lf></cr>	重置 PH 校准值为出厂设置 举例: 命令: 0XW_PHCALRESET! 响应: 0PHCALRESET <cr><lf></lf></cr>
aXW_PHCAL GROUP_ <phc alibGroup>!</phc 	aPHCALGROUP= <phcalibgroup>< CR><lf> <phcalibgroup>: PH 校准组,数值 范围: 0:校准组0,此校准组使用 PH 标准 液4.00,7.00,10.01进行校准,并 使用此校准数据进行 PH 计算。 1:校准组1,此校准组使用 PH 标准 液4.00,6.86,9.18进行校准,并使 用此校准数据进行 PH 计算。</phcalibgroup></lf></phcalibgroup>	设定当前的 PH 校准组 举例: 命令: 0XW_PHCALGROUP_0! 响应: 0PHCALGROUP=0 <cr><lf></lf></cr>
aXR_PHCALG ROUP!	aXR_PHCALGROUP= <phcalibgro up><cr><lf></lf></cr></phcalibgro 	读取当前的 PH 校准组 举例: 命令: 0XR_PHCALGROUP! 响应: 0PHCALGROUP=0 <cr><lf></lf></cr>
aXW_PHCAL< PHCalibGroup > <phcalibpoin< td=""><td>aPHCAL<phcalibgroup><phcalibp ointIndex>=<phelectrodemillivolt>< CR><lf></lf></phelectrodemillivolt></phcalibp </phcalibgroup></td><td>在 PH 标准液中进行电极校准 举例 1: 当<phcalibgroup>设置为 0 时,使用 PH</phcalibgroup></td></phcalibpoin<>	aPHCAL <phcalibgroup><phcalibp ointIndex>=<phelectrodemillivolt>< CR><lf></lf></phelectrodemillivolt></phcalibp </phcalibgroup>	在 PH 标准液中进行电极校准 举例 1: 当 <phcalibgroup>设置为 0 时,使用 PH</phcalibgroup>



tIndex>!		标准液 4.00,7.00,10.01 进行校准:
	<phcalibgroup>:PH 校准组,数值</phcalibgroup>	
	范围:	PH=4.00:
	0: 校准组 0. 此校 准组使用 PH 标准	命令: 0XW PHCAL00!
	液 4.00, 7.00, 10.01 进行校准, 并	响应: 0PHCAL00=-177.6 <cr><lf></lf></cr>
	使用此校准数据进行 PH 计管	
		PH-7 00 ·
		合今·0XW PHCAL011
	而此仅准数据近门1111日异。	MUJW. OF HEALOO-OVER/VER/
	<ducalibdaintinday>、DU 校准占</ducalibdaintinday>	PH-10.01 ·
	为估范围·	
	奴但20回。 当DUCalibCroup_0时。	昨マ、UAW_FICALU2: 順応、ODUCALOO_ 177.6×CD、×LES
		判例 <u>2.0FHCAL00=-1/7.0<ck><lf></lf></ck></u>
	0: 使用 PH=4.00 的标准液校准。	
	1: 使用 PH=/.00 的标准液仪准。	举例 2: ヨ <phcallbgroup>设直为 I 时,使用 PH</phcallbgroup>
	2: 使用 PH=10.01 的标准液校准。	标准液 4.00,6.86,9.18 进行校准:
	当 DUCalibCroup-1 时・	DII-4.00 ·
		明マ.UAW_FICALIU: 順応, ODUCALOO 177.6 (CD) (LF)
		判例 <u>2.0FHCAL00=-1/7.0<ck><lf></lf></ck></u>
	2: 使用 PH=9.18 时标准 液 校 准。	
	<phelectrodemillivolt>:PH 电极制</phelectrodemillivolt>	命令: UXW_PHCALII!
	出的毫伏值。	响应: 0PHCAL00=8.3 <cr><lf></lf></cr>
		$\Gamma \Pi = 9.10$,
		明マ: UAW_PHCALI2! 順応: ODUCALOO _ 120.0 (CD) 、(LD)
VD DUCAL		
aXK_PHCAL<	aphCAL <phcanbgroup><phcanbp< th=""><th>读取 PH 电放往标准放中的权准数据 光例:</th></phcanbp<></phcanbgroup>	读取 PH 电放往标准放中的权准数据 光例:
	CR> <lf></lf>	昨マ、UAK_FRCALOU: 响应、ODUCALOO_ 177.6×CD、×LES
tilldex>!		₩ <u>₩</u> . 0FHCAL00=-177.0 <ck><lf></lf></ck>
		命今·0XR PHCAI 011
		响应·OPHCAL01-0~CR~~LF
		命令: 0XR PHCAL02!
		响应: 0PHCAL02=-177.6 <cr><lf></lf></cr>
aXW ORPCA	aORPCALRESET <cr><lf></lf></cr>	重置 ORP 校准值为出厂设置
LRESET!		<u>坐例:</u>
		命令: 0XW ORPCALRESET!
		响应: 00RPCALRESET <cr><lf></lf></cr>
aXW ORPCA	aORPCAL = <orpstandardmv> <op< td=""><td>在 ORP 标准液由进行由</td></op<></orpstandardmv>	在 ORP 标准液由进行由
L <orpstanda< td=""><td>PMeasuredMV><cr><lf></lf></cr></td><td></td></orpstanda<>	PMeasuredMV> <cr><lf></lf></cr>	



rdMV>!		命令: 0XW_ORPCAL_420!
	<orpstandardmv>: ORP标准液的</orpstandardmv>	响应: 00RPCAL=420.00,400.00 <cr><lf></lf></cr>
	标称毫伏值	
	<orpmeasuredmv>:ORP 电极在标</orpmeasuredmv>	
	准液中输出的毫伏值	
aXR_ORPCAL	aORPCAL= <orpstandardmv>,<or< th=""><th>读取 ORP 电极的标准液校准结果</th></or<></orpstandardmv>	读取 ORP 电极的标准液校准结果
!	PMeasuredMV> <cr><lf></lf></cr>	举例:
		命令: 0XR_ORPCAL!
		响应: 00RPCAL=420.00,400.00 <cr><lf></lf></cr>

7 校准

7.1 PH 校准

变送器使用 PH 标准缓冲液进行校准,其支持的 PH 标准缓冲液有两组,通过设置 <PHCalibGroup>,变送器可分别使用这两组常用缓冲液进行校准。

当<PHCalibGroup>=0 时,应使用 PH=4.00, PH=7.00, PH=10.01 这三种缓冲液对变送器 进行校准,并使用此校准数据计算 PH 输出值;

当<PHCalibGroup>=1 时,应使用 PH=4.00, PH=6.86, PH=9.18 这三种缓冲液对变送器 进行校准,并使用此校准数据计算 PH 输出值;

校准组 <phcalibgroup></phcalibgroup>	校准组对应的 PH 标准缓冲液组	SDI-12 指令
0	PH=4.00	aXW_PHCAL00!
	PH=7.00	aXW_PHCAL01!
	PH=10.01	aXW_PHCAL02!
1	PH=4.00	aXW_PHCAL10!
	PH=6.86	aXW_PHCAL11!
	PH=9.18	aXW_PHCAL12!

以下示例使用校准组 0(<PHCalibGroup>=0)的缓冲液,即 PH=4.00, PH=7.00, PH=10.01 这三种缓冲液对变送器进行校准,校准过程如下表:

步骤	说明	指令
1	设置校准组为 0,即使用 PH=4.00, PH=7.00,	发送:aXW_PHCALGROUP_0!
	PH=10.01 的缓冲液进行电极校正。	
2	使用去离子水将电极洗净。将电极浸没入	发送:aXW_PHCAL00!
	PH=4.00 标准缓冲液,适度搅动电极,并等待	
	PH 读数稳定,并等待电极温度(如果有)与	
	缓冲液温度平衡,然后发送校准指令。	
3	使用去离子水将电极洗净。将电极浸没入	发送:aXW_PHCAL01!
	PH=7.00 标准缓冲液,适度搅动电极,并等待	
	PH 读数稳定,并等待电极温度(如果有)与	
	缓冲液温度平衡,然后发送校准指令。	
4	使用去离子水将电极洗净。将电极浸没入	发送:aXW_PHCAL02!
	PH=10.01 标准缓冲液,适度搅动电极,并等待	

INFWIN Unleash Your Imagination		http://www.infwin.com.cn
	PH 读数稳定,并等待电极温度(如果有)与	
	缓冲液温度平衡,然后发送校准指令。	
5	使用去离子水将电极洗净。验证测量值。	读取测量数据指令,观察测量值。
6	如校准失败,可使用指令重置 PH 校准值为出	发送:aXW_PHCALRESET!
	厂设置。重置后,校准组0与校准组1的校准	
	数据均恢复出厂设置。	

7.2 ORP 校准

变送器使用 ORP 标准缓冲液进行校准,用户可自行选择 ORP 标准缓冲液(如 256mV, 420mV)进行变送器的校准。

以下示例使用 420mV 的 ORP 标准缓冲液对变送器进行校准,校准过程如下表:

步骤	说明	指令
1	使用去离子水将电极洗净。将电极浸没入	发送:aXW_ORPCAL_420!
	420mV 标准缓冲液,适度搅动电极,并等待	
	ORP 读数稳定,然后发送校准指令。	
2	使用去离子水将电极洗净。验证测量值。	读取测量数据指令,观察测量值。
3	如校准失败,可使用指令重置 ORP 校准值为	发送:aXW_ORPCALRESET!
	出厂设置。	

附录 A SDI-12 传感器通信测试与参数设置

用户可使用以下方式与SDI-12接口的传感器进行通信测试或参数设置。

使用任何一种支持SDI-12接口的主设备(如数据采集器,数据记录仪等)与传感器进行通信,并进行参数设置。

■ 使用电脑通过SDI-12转换器(如SDI12ELF20转换器)与传感器进行通信,并进行参数设置。 本章主要介绍电脑通过SDI-12转换器(SDI12ELF20)与传感器进行通信或参数设置。

A.1 使用 SDI12ELF20 进行 SDI-12 传感器调试

SDI12ELF20是用于USB主设备与SDI-12传感器之间的通信转换器,支持SDI-12通信数据 的双向透明传输,用于控制或测试SDI-12兼容的传感器或设备。其中USB主设备可以为电脑、 树莓派等支持USB接口的主机。

SDI12ELF20转换器说明书 https://www.infwin.com/sdi12elf20-sdi-12-to-usb-converter/ 本示例中采用电脑作为USB主机,通过SDI12ELF20转换器,连接传感器进行SDI-12通信 测试。

安装步骤:

在PC、笔记本或其他USB主设备上安装USB虚拟串口驱动程序,转换器使用CH340C作为 USB桥接芯片,请下载并安装CH340C驱动程序并安装。安装后将转换器与电脑连接,系统端 口会新增一个COM端口,请在调试软件中使用此端口号与转换器进行通信调试。

<mark>驱动程序下载链接</mark> http://www.infwin.com.cn/1906.html

□ 通过 USB 接口将转换器连接至 PC,笔记本或其他 USB 主设备。

■ 将 SDI-12 接口的传感器连接至转换器。

可使用转换器自带的电源输出为传感器供电,或通过外部电源为传感器供电,并将外部电
 源与转换器电源共地。

■ 用户可使用任何串行通信调试软件进行 SDI-12 通信,如串口调试助手, SDI12ELF20 转换器出厂通信参数为 9600bps, 无校验, 8 个数据位, 1 个停止位。请使用 ASCII 码模式进行数



据收发。

调试软件下载		
Terminal (通用串口调试软件)	http://www.infwin.com.cn/2141.html	
串口调试助手(通用串口调试软件)	http://www.infwin.com.cn/2141.html	
SensorOneSetSDI12(传感器设置软件)	http://www.infwin.com.cn/2170.html	

A.2 传感器 SDI-12 通信测试实例

此示例使用电脑的 USB 接口连接 SDI12ELF20 转换器,与坚固型温度传感器 DigiTEMP 进行 SDI-12 通信, SDI12ELF20 转换器为传感器提供电源供电,通过串口调试软件读取设备 信息以及数据。

DigiTEMP坚固型温度传感器说明书

http://www.infwin.com.cn/2011.html

■ 实物连接



■ 使用串口调试软件进行传感器调试

以串口调试助手为例,调试时请选择对应的串口端口号,波特率设置为9600bps,无校验, 8 个数据位,1个停止位(SDI12ELF20的出厂默认通信设置),打开串口后输入 SDI-12 命令 并发送。请注意使用 ASCII 格式进行数据发送。





■ 使用 SensoroneSetSDI12 传感器设置软件进行调试

安装软件后,选择相应的产品界面 DigiTEMP,点击"开始通信"后选择对应的串口端 口号,波特率设置为 9600bps,无校验,8 个数据位,1 个停止位(SDI12ELF20 的出厂默认 通信设置)并开始通信。

🔡 SensorOneSetSDI12		-	o x
🔍 搜索设备 🔀 退	出系统 🚺 关于系统 🚮 语言(Language)		
□-本机串口 com1 com8	LWS10 ALS20 PYR20 DigiGas-CD DigiGas-OX MT10A[三参数] MT10B[二参数] MT20A[三参数] MT20B[二参数] MT22B[二参数] MT21A[三参数] SlabSense	DigiTEMP	DigiTHP
COM14	DigiTEMP-SDI12-坚固型温度传感器		
	通信参数 出1:0 协议:SDI12 COM14,9600bps,8位数据位,无校验,1位停止位 开始 2024/2/29 14:04:29:读取测量值成功 通信成功 通信成功 通信成功		
	设备信息		
	设备标识 Def 2007-V1.0(SDI12-V13)SN:2302280001 温度 +18.66 C 设备地址 0 设置		
	用户序列号 INFWIN 设置		
	传感器信息 131NFWIN DGTEMEP1.02302280001000 温度单位 攝氏度(℃) √ 设置		
	传感器版本 1.0 温度校准 0.00 设置		
	2024/2/29 14:04:27 Respons: 0+18.69		^
	2024/2/29 14:04:28 Reguest: 0R0! 2024/2/29 14:04:28 Respons: 0+18.67		
	2024/2/29 14:04:29 Request: 0R0! 2024/2/29 14:04:29 Respons: 0+18.68		- 1
	<u> </u>		¥ .:

版权与商标

本文件大连哲勤科技有限公司版权所有。保留所有权利。有限公司保留随时对本手册所 述产品进行改进的权利,恕不另行通知。未经事先书面许可,不得以任何形式或手段复制、 复制、翻译或传播本手册的任何部分。本手册中提供的信息应准确可靠,但对其使用不承担 任何责任,也不对其使用可能导致的任何侵犯第三方权利的行为承担任何责任。INFWIN®是 大连哲勤科技有限公司有限公司的商标。

文档控制

日期	版本号	说明	完成人
2024-02-07	V1.0	创建	sl51930